

IZAR@MOBILE 2 ANDROID Logiciel

Guide utilisateur





Français

SOMMAIRE

1	Prés	résentation générale3				
	1.1	Descrip	tion	3		
	1.2	Compa 1.2.1 1.2.2	t ibilité produits Configuration Relevé	3 3 3		
2	Insta	Ilation e	t lancement	4		
	2.1	Démarr	age du logiciel	4		
3	Utilis	sation		4		
	3.1	Ecran p	ale 3 produits 3 uration 3 ment 4 logiciel 4 al 4 idition 5 er un récepteur radio 5 er un récepteur radio 5 er un récepteur radio 6 ural angue 6 urar les « Notifications » 7 un compte FTP 7 ètres actures » 8 os du logiciel 8 es » 9 iférents modes de relevé 9 iferents modes de relevé 9 iferents modes de relevé 10 er un compteur manuel 10 manuellement un relevé radio 11 or radio mode arrêt sur alarmes 11 or radio mode arrêt sur alarmes 12 tournée 12 rocher un compteur. 12 ser une tournée 13 igurer » 14 ier » 17 t déchargement d'une tournée 18 ment 18			
	3.2	Menu « 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7	Paramètres » Associer un récepteur radio Associer une tête optique. Choisir la langue . Configurer les « Notifications » Définir un compte FTP. Paramètres « Autres » A propos du logiciel.	5 6 6 7 7 8 8		
	3.3	Menu « 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9	tournée » Les différents modes de relevé Naviguer dans la tournée Relever un compteur manuel Forcer manuellement un relevé radio Relevé radio mode arrêt sur alarmes Résumé de tournée Fin de tournée Rechercher un compteur Visualiser une tournée	9 10 10 11 11 12 12 12 13		
	3.4	Menu «	Configurer »	14		
	3.5	Menu «	contrôler »	17		
	3.6	Charge 3.6.1 3.6.2	ment et déchargement d'une tournée Localement A distance	18 18 18		
4	Menu	u accès	par mot de passe	18		
5	Mise	à jour d	u logiciel	18		

1 PRESENTATION GENERALE

1.1 DESCRIPTION

IZAR@MOBILE 2 Android est un logiciel dédié au relevé radio mobile de tous les produits IZAR et produits avec radio intégrée du groupe Diehl Metering. Il est destiné à équiper les terminaux portables de la gamme Diehl Metering fonctionnant sous Android.

Compatibilité terminal portable	IZAR HANDHELD Android		
Gestion d'une tournée	Chargement/déchargement de 100 tournées par terminal portable		
Nombre de compteurs	2 000 compteurs par tournée		
Mode de lecture	Automatique, Auto étendu, Arrêt sur alarmes et Détaillé		
Mode de transfert	Localement (USB) ou à distance (via un serveur FTP)		
Compatibilité logiciel	IZAR@NET 2, IZAR PLUS PORTAL, IZAR@INTERFACE 2		
Lecture et relevé	Lecture radio, manuelle et relevé manuel forcé		
Protocoles radio	PRIOS, RealData et OMS		
Lecture en mode radio	Via IZAR RECEIVER BT		
Programmation des modules	Via IZAR OH BT		

1.2 COMPATIBILITE PRODUITS

1.2.1 CONFIGURATION

GHT

1.2.2 RELEVE

	Modules radio:
	IZAR CP/DP R3/R3.5
	IZAR RC i, RC i LIGHT, RC i R4, RC i R4 LIGHT
	 IZAR RE PULSE
	 IZAR RE MBUS (OMS)
	 IZAR RC i Waterbox & Waterbox R4
	 IZAR RC i G4 (OMS)
	 IZAR RE TEMP, IZAR RE AIR
Polová radio	Compteurs d'eau :
Releve faulo	 HYDRUS (protocoles PRIOS, Real data et OMS)
	Compteurs énergie thermique
	 SHARKY 773, 774, 775, 775 R4 (Realdata et OMS)
	 SCYLAR INT 8 (RealData et OMS)
	 RAY Radio (Real data et OMS)
	Compteurs gaz :
	 AERIUS (OMS)
	Compteurs électricité :
	 ELICIUS

2 INSTALLATION ET LANCEMENT

Le logiciel IZAR@MOBILE 2 Android est pré installé en usine sur le terminal portable IZAR HANDHELD Android.

Pour toutes opérations concernant le terminal portable, se référer au manuel technique fabricant de l'appareil : CAT S40

2.1 DEMARRAGE DU LOGICIEL



- Vérifier que le terminal portable est entièrement chargé en énergie et que le logiciel est disponible sur celui-ci (installation effectuée en usine).
- Cliquer sur l'icône IZAR@MOBILE 2.

fig.1

3 UTILISATION

3.1 ECRAN PRINCIPAL



L'écran principal du logiciel s'affiche (fig.2).

Les icones permettent d'accéder aux fonctions principales.



3.2 MENU « PARAMETRES »

Avant toute première utilisation, il est nécessaire de paramétrer l'application.

```
Cliquer sur A Paramètres » (fig.2).
```



3.2.1 ASSOCIER UN RECEPTEUR RADIO

Cliquer sur

* « Récepteur Bluetooth » (fig.3).



Cette fenêtre permet d'appairer un récepteur radio Bluetooth IZAR RECEIVER BT afin d'effectuer un relevé radio des produits Diehl Metering (protocoles PRIOS, Real Data et OMS).

 Activer le récepteur IZAR RECEIVER BT (voir guide d'utilisation – IZAR RECEIVER BT).

La recherche se lance automatiquement à l'ouverture de la fenêtre pour détecter les récepteurs disponibles.

Sélectionner un récepteur dans la liste et confirmer.

Cette opération est à renouveler uniquement dans le cas de changement de récepteur radio.

Note : si le récepteur n'apparait pas dans la liste, il est nécessaire de l'appairer dans le système et vérifier qu'il est bien démarré.

3.2.2 ASSOCIER UNE TETE OPTIQUE

Cliquer sur 🗱 « Interface optique » (fig.3).

	* 🖹 🖌 09:27
 Recherche périph 	nérique
IZAR OH BT 53:2C	
00:80:25:43:53:2C	
Confirme	r
Comme	

Cette fenêtre permet d'appairer la tête optique Bluetooth IZAR OPTO HEAD BT afin de réaliser la configuration et le contrôle optique des produits Diehl Metering.

 Activer la tête optique IZAR OH BT (voir guide d'utilisation – IZAR OH BT).

La recherche se lance automatiquement à l'ouverture de la fenêtre pour détecter les têtes optiques disponibles.

• Sélectionner une tête optique dans la liste et confirmer.

Cette opération est à renouveler uniquement dans le cas de changement de tête optique.

Note : si la tête optique n'apparait pas dans la liste, il est nécessaire de l'appairer dans le système et de vérifier qu'il est bien démarré.

fig.5

3.2.3 CHOISIR LA LANGUE Cliquer sur **Series** « *Langue* » (fig.3).

4	*	🛛 🗗 09:29
← Paramètres		
ection de la langue		
Français		
English		
Deutsch		
Español		
Português		
Polski		
Confirmer		

• Sélectionner la langue de l'application et confirmer.

3.2.4 CONFIGURER LES « NOTIFICATIONS »

Cliquer sur **U** « *Notifications* » (fig.3).

	* 🖹 🖬 11:18
← Paramètres	
Gestion des alarmes	
Fuite	
Fraude	ON
Compteur bloqué	ON
Autres défauts	ON
Notifications sonores	
En cas d'alarme	ON
Lecture optique	ON OFF
Confirme	er

Il est possible de définir le type d'alarme pour lequel le relevé devra être interrompu en mode de relevé de tournées « *Arrêt sur Alarmes* » (§ 3.3.1) afin d'afficher un résumé.

Il est également possible d'activer ou désactiver une notification sonore sur détection d'alarmes et lecture optique.

fig.7

3.2.5 DEFINIR UN COMPTE FTP

Cliquer sur



Le logiciel IZAR@MOBILE 2 permet de transférer des tournées à distance par le biais d'un serveur FTP.

Définition des paramètres du mode FTP (nom du serveur, identifiant, mot de passe, annuaire et port).



3.2.6 PARAMETRES « AUTRES »

Cliquer sur 🔜 « *Autres* » (fig.3).



Cette fenêtre permet :

- D'activer ou désactiver la saisie manuelle des données d'un compteur.
 Autoriser la saisie manuelle
- D'activer ou désactiver un accès au logiciel par mot de passe.
- D'activer ou désactiver une notification sonore à l'ouverture du logiciel.

Jingle au démarrage

ON OFF

 De choisir l'unité de relevé utilisé lors de contrôle radio ou de la lecture optique des modules en mode manuel.



3.2.7 A PROPOS DU LOGICIEL

Cliquer sur 🕅 « A propos »



Cette fenêtre affiche les informations générales du logiciel IZAR@MOBILE 2 Android.

Ces informations sont également disponibles en cliquant sur le logo Retering au niveau de l'écran principal (fig.2).

 Pour revenir à l'écran des paramètres, cliquer sur

8 | IZAR@MOBILE 2 Android

3.3 MENU « TOURNEE »

Ce menu permet le relevé des abonnés par l'intermédiaire de tournées radio, manuelles ou mixtes.

Dans	l'écran	principal,	cliquer



sur 🥙 « **Tournées** » (fig.2).

Cette fenêtre fait apparaître toutes les tournées disponibles et permet de :

Démarrer une tournée après sélection



Sélectionner le mode de relevé (automatique, auto étendu, arrêt sur alarmes ou détaillé).



Visualiser les index, alarmes et consommation, en mode lecture seule. Aucune lecture en mode radio n'est lancée.



Charger/décharger une tournée à distance en connexion avec un serveur FTP défini. Ce bouton est visible uniquement si les paramètres FTP ont été définis dans le menu « *Paramètres -> FTP* » (§ 3.2.5).

fig.11

3.3.1 LES DIFFERENTS MODES DE RELEVE

Le bouton

(fig.11), permet de choisir un mode de relevé :



Mode « **Automatique** » : Une fois le relevé lancé, les index sont mémorisés au fur et à mesure de leur réception, et c'est le premier abonné non encore relevé de la tournée qui est affiché à l'écran. Le releveur est ainsi guidé vers le compteur non relevé. Dans ce cas, aucun résumé n'est affiché jusqu'au relevé complet de la tournée. Ce mode est destiné à une lecture en mode rapide.

Mode « *Auto Etendu* »: Une fois le relevé lancé, le compteur est considéré comme lu seulement si toutes les informations du module ont été transmises. Certains modules peuvent avoir plusieurs trames et ce mode attend donc que toutes les informations soient collectées.

Mode « **Arrêt sur Alarme** » : Même principe que le mode « auto étendu » avec arrêt uniquement si une alarme est détectée avec affichage d'un résumé.

Mode « *Détaillé* » : Même principe que le mode auto étendu » avec arrêt sur chaque compteur.

Il est également possible de choisir le sens de la tournée :

Si le bouton est sélectionné, la tournée sera effectuée dans le sens inverse.

Une fois ces options définies,

cliquer sur Confirmer

pour valider.

Précaution d'usage : afin d'éviter tout risque de conduite dangereuse, ne pas utiliser les modes « *Arrêt sur alarmes »* ou « *Détaillé »* en Drive-by.

3.3.2 NAVIGUER DANS LA TOURNEE

Une fois la tournée sélectionnée, et après avoir cliqué sur ^{Monarrer} (fig.11), le relevé est activé et une fenêtre affiche l'état d'avancement de la tournée.



3.3.3 RELEVER UN COMPTEUR MANUEL

6			* 🖹 📲 14:	43
← Sa Saisie manu	isie manu ielle	elle		
Clien LABC 67 rt 6830	t : 001) R-D Je du Rhône 0 Saint Louis			
500 400 200 100 0	16/11/15 17/11/15	18/11/15 08	1/12/15 02/06/17	
Index		4	52 ^{m3}	
Ō	Photo		Messages	
•	Localiser	4	Lampe	
	Enre	gistrer		
	_			13

La fenêtre de saisie suivante apparaît :

- Si la lecture de l'abonné est définie en mode manuel
- Ou si une lecture radio a été changée en mode manuel, en cas de difficulté de lecture de la radio.

Il est alors possible de saisir directement, à l'aide du clavier, l'index visuel du compteur dans l'unité indiquée et saisir un message d'observation si nécessaire.

 Valider par Enregistrer ou annuler avec la flèche retour

Permet de saisir un commentaire libre (fig.11).

Permet de prendre une ou plusieurs photos de l'installation ou du compteur.

Permet de géocoder l'emplacement avec les coordonnées GPS.

3.3.4 FORCER MANUELLEMENT UN RELEVE RADIO



Pendant la lecture d'une tournée, en cliquant sur le numéro du compteur, la fenêtre suivante apparaît, permettant de forcer un relevé radio en mode lecture manuelle.

On accède ensuite à l'écran de relevé manuel (§ 3.3.3).



3.3.5 RELEVE RADIO MODE ARRET SUR ALARMES

	* 🖹 🖥 13:18			
← Tourné	es			
DMFR Saint-Louis	5			
IZAR RC				
SAP-80-07-3	34383878			
Index	536 300 I			
Alarmes				
	Il y a fraude			
	Il y a eu fraude (histo)			
Il y a déclipsage/coupure				
Il y a eu déclipsage/coupure (histo) Cadence 8 s				
			Etat Pile	5.5 ans
io 🖓 🔶				
	Ok			

Lors d'un relevé radio en mode « *Arrêt sur alarmes* » ou « *Détaillé* », un résumé s'affiche après chaque compteur relevé, permettant de visualiser les informations du compteur :

- Version de la radio
- N° du compteur relevé
- Index et valeurs relevé
- Date et Index secondaire
- Alarme si présente
- Cadence d'émission de la radio
- Autonomie restante de la pile

3.3.6 RESUME DE TOURNEE

	* 1	16:26
DMFR Saint-Louis		
Avancement Lus sans alarmes Lus avec alarmes Non lus	59 / 62 42 17 3	(95%) (67%) (27%) (4%)
5 Alarmes dimention 7 Alarmes compteurs 4 Alarmes fraudes 1 Compteurs avec m	nement s bloqués essages	
Visu	aliser	

En quittant le relevé de tournée, un résumé indique :

- Le nombre de compteurs (indicateur et graphique) :
- lus sans alarmes
- lus avec alarmes
- non lus
- Le détail des alarmes

fig.17

3.3.7 FIN DE TOURNEE



Lorsque la tournée est terminée, c'est-à-dire relevée à 100%, un message de fin de tournée apparait indiquant également des données statistiques comme la durée totale du relevé et la durée moyenne par compteur

fig.18

3.3.8 RECHERCHER UN COMPTEUR

Rechercher	
34383878	
Confirmer	Annuler

- Cliquer sur visualiser depuis l'écran de relevé « *Tournées* » (fig.11).
- Saisir (même partiellement) le nom ou numéro de série du compteur.

La recherche s'effectue dans le sens de la tournée.



- Si la recherche a réussi, la fiche abonné affiche le résultat de votre recherche. Si l'élément ne correspond pas à votre attente, vous pouvez relancer la recherche pour arriver sur l'élément voulu.
- S'il n'existe aucun élément correspondant à • votre recherche, il reste alors sur l'abonné en cours.

3.3.9 VISUALISER UNE TOURNEE

Dans l'écran principal, cliquer sur 🧐 «Tournées» fig.2

t ← Tournées	* 🖹 🗖 10:38				* 1	16:26
Tournee 002	0 / 13 compteurs			DMFR Saint-Louis		
0 %	13 🗙			Avancement	59 / 62	(95%)
Tournee manuelle 0 %	0 / 3 compteurs 3 🗙			Lus sans alarmes	42	(67%) (27%)
Tournee Test 0 %	0 / 2000 compteurs 2000 🗙			Nomus	J	(4%)
Tournee 001 0 %	0 / 146 compteurs 146 🗙					
	_			5 Alarmes dimenti	ionnement	
				7 Alarmes compte	eurs bloqués	
				4 Alarmes fraudes		
				T Compteurs avec	messages	
Démarrer	Visualiser					
Options	FTP FTP				sualiser	
		fig.21				
électionner une tournée			Un résur	né de la tournée	s'affiche).
liquer sur 🔍	Visualiser		 Cliqu détai 	er sur I de chaque com	Visualiser	ροι



En mode Visualiser, le relevé n'est pas activé mais il est possible de naviguer dans la tournée en utilisant les flèches

Pour rechercher un compteur :

- 🔍 Cliquer sur l'icône loupe 🖂
- Renseigner le numéro de compteur

L'icône filtre permet de choisir les compteurs à visualiser :



3.4 MENU « CONFIGURER »



Pour contrôler ou configurer un module radio :

- Positionner la tête optique IZAR OH BT sur le module
- Cliquer sur
 Configurer

Une lecture optique du module radio est lancée.

fig.24

Une fois le module identifié, une fenêtre affiche les données de celui-ci.



Cliquer sur
 Configurer pour configurer ou
 reconfigurer le module.

Note : Les modules IZAR RE TEMP, les compteurs d'énergie SHARKY ainsi que les compteurs d'eau ultrasons HYDRUS sont préprogrammés en usine et ne nécessitent aucune configuration sur site.

Configurer

Dans ce cas, le bouton la lecture est possible.

est désactivé et seule





- Renseigner : N° série Le n° de série du compteur Poids Impulsion Le poids d'impulsion Index L'index du compteur Profil Le profil fonction (par défaut DN15)
- Ou scanner directement le code barre contenant le numéro de série du compteur.

Il est également possible :

- De renseigner des données relatives à l'abonné.
 - D'enregistrer la position GPS du compteur.
 - De prendre une ou plusieurs photos de l'installation.



Ρ

D'utiliser la lampe du terminal portable.









Cliquer sur Confirmer pour enregistrer ces données dans un fichier de configuration.

Ce fichier peut être déchargé sur PC et traité ultérieurement.

fig.27

Cliquer sur Confirmer (recommandé) pour effectuer un contrôle radio du module.

Un récepteur IZAR RECEIVER BT est nécessaire.

fig.28



Un résumé s'affiche après réception radio de ce compteur avec les informations suivantes :

- Type de compteur
- Numéro de série
- Index et valeurs
- Index secondaire
- Alarme si présente
- Cadence d'émission radio
- Autonomie restante de la pile

3.5 MENU « CONTROLER »

🖬 💦 🖹 🖹 12:37	
IzarMobile2 Contrôle Radio N° série Scan Code Barre Utilise la caméra	 Pour effectuer un contrôle radio hors tournée : Allumer le récepteur IZAR RECEIVER BT Cliquer sur all « <i>Contrôler</i> » de l'écran d'accueil (fig.2)
	 Renseigner le numéro de série de votre compteur ou scanner le code barre Cliquer sur Démarrer
Démarrer	





Une fois le relevé du module effectué, un résumé affiche les informations suivantes :

- Type de compteur
- Numéro de série
- Index et valeurs
- Index secondaire
- Alarme si présente
- Cadence d'émission radio
- Autonomie restante de la pile

Le relevé se fait de façon continue avec rafraichissement automatique des informations à chaque nouvelle trame radio reçue. Il peut être interrompu à tout moment par un clic sur la flèche retour.

3.6 CHARGEMENT ET DECHARGEMENT D'UNE TOURNEE

3.6.1 LOCALEMENT

Pour effectuer un chargement de tournée(s) sur le terminal portable, les éléments suivant doivent être installés sur le PC :

- Windows 7 ou supérieur
- Logiciel IZAR@INTERFACE 2 ou IZAR@NET 2

Pour transférer la ou les tournée(s) :

- Connecter le terminal portable IZAR HANDHELD Android au PC.
- Se placer sur l'écran principal (fig.2) du logiciel IZAR@MOBILE 2.
- Lancer le transfert depuis le logiciel de gestion de données IZAR@NET 2 la liaison s'établit automatiquement.

Il est possible de charger jusqu'à 100 tournées sur un même terminal portable.

3.6.2 A DISTANCE

Pour charger/décharger une tournée à distance, les éléments suivants sont nécessaires :

- Terminal portable équipé d'une carte SIM avec accès au réseau mobile.
- Logiciel de gestion de données IZAR@NET 2 / IZAR PLUS Portal.
- Serveur FTP pour stocker les tournées.

Pour des raisons de sécurité, les données sont alors cryptées et compressées.

4 MENU ACCES PAR MOT DE PASSE

Il est possible d'activer un accès sécurisé au logiciel IZAR@MOBILE 2 par utilisateur et mot de passe.



L'accès au logiciel IZAR@MOBILE 2 se fait alors via un nouvel écran permettant de saisir un nom d'utilisateur : « **admin** » et un mot de passe : « **radio** ».

- Menu « Paramètres » (fig.2)
- Cliquer sur « Autres » (fig.3)
 - Sélectionner (fig.9)
- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe :
 - Nom d'utilisateur = admin
 - Mot de passe = radio

5 MISE A JOUR DU LOGICIEL

Contacter votre support après-vente ou technicien système pour toute mise à jour ou réinstallation du logiciel.

Diehl Metering S.A.S 67 rue du Rhône BP 10160 FR-68304 Saint-Louis Cedex Tel: +33 (0)3 89 69 54 00 Fax: +33 (0)3 89 69 72 20 E-Mail: info-dmfr@diehl.com

A company of the division Diehl Metering



www.diehl.com/metering

